



Step 1


Инструкция по запуску




Основные детали

Батарейный отсек


В батарейный отсек вставляются батареи, питающие роботов.



Step 1



1. Установите четыре (4) батареи AA в батарейный отсек и закройте крышку.




2. Установите блок батарей в батарейный отсек.



Электромотор

Электромотор обеспечивает вращение колес и рамы.



Step 1

LED




LED мигает, когда подключен источник питания. Подключите LED к батарейному отсеку, чтобы обеспечить подачу напряжения



Управление роботом



Step 1



Нажмите на переключатель, чтобы LED начал мигать




Управление роботом




Step 1


Щенок




Лягушка




Школьный автобус



Бабочка



Кран



Нажмите на переключатель, чтобы моторы включились
Переключите соединение между А и В, чтобы моторы работали в обратном направлении




Управление роботом

Пожарная машина


Синий LED
Подключите к D

Оранжевый LED
Подключите к C



Нажмите на переключатель, чтобы LED начал мигать


Пожарная машина



Левый электромотор
Подключите к A

Правый электромотор
Подключите к B


Скорая помощь



Синий LED
Подключите к D


Оранжевый LED
Подключите к C

Скорая помощь



Левый электромотор
Подключите к A

Правый электромотор
Подключите к B



Нажмите на переключатель, чтобы машина двигалась вперед
Переключите соединение между A и B, чтобы машина двигалась назад

